


## Verwendungs- und Pflegehinweise:

- Entfernen Sie Flecken, Spritzer und Tropfen nur mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Schwämme !
- Kosmetika und Fettrückstände können mit einem befeuchteten Mikrofasertuch oder Fensterleder ohne Zusatz von Reinigungsmitteln entfernt werden.
- Der Spiegel darf nie in direkten Kontakt mit Wasser oder Wasserdampf kommen.
- Hängen Sie keine Gegenstände an das Spiegelement.
- Es wird keine Haftung für Material- und Oberflächenschäden übernommen, die durch unsachgemäße Montage, Behandlung oder Pflege entstanden sind !

## ACHTUNG ! WICHTIGER SICHERHEITS-HINWEIS !

Montieren Sie den Spiegel nicht dort, wo direktes Sonnenlicht auf die Vergrößerungsscheibe trifft ! Es kann Brandgefahr für in der Nähe positionierte Gegenstände durch gebündelte Licht-Reflexionen bestehen !



www.deusenfeld.de

### Hinweise zur Entsorgung:

#### Spiegel:

Bitte entsorgen Sie den Spiegel nicht mit dem Hausmüll, sondern bringen Sie den Spiegel zur Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz zu den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z. B. kommunale Sammelstellen / Recyclinghöfe / Fachhandel). Durch die fachgerechte Entsorgung helfen Sie mit, Ressourcen zu schützen und vermeiden mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Verkaufsstelle des Produktes


© DEUSENFELD



## Montage- und Pflegeanleitung LED-Kosmetikspiegel an Stange

mit einstellbarem Weißton

WLS50CT / WLS70CT / WLS100CT



Vielen Dank für den Erwerb dieses hochwertigen Deusenfeld LED-Kosmetikspiegels mit CTT (color temperature technology). Um lange Freude an diesem Spiegel zu haben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise und Montageschritte.

Der Spiegel wird komplett mit allem Zubehör geliefert, das Sie zum Anbringen benötigen. In dem Karton befinden sich Schrauben und Dübel. Der Spiegel lässt sich auch bohrlos mit dem separat erhältlichen Deusenfeld Klebeset (#UKS) montieren. Bedenken Sie bitte, dass die beigelegten Dübel und Schrauben für normale Betonwände geeignet sind. Besteht der Untergrund aus anderen Materialien, so verwenden Sie bitte entsprechende Dübel und Schrauben.

### Montage

1. Entfernen Sie den Spiegel vorsichtig aus der Verpackung.
2. Lösen Sie die Inbusschrauben (A) um die Befestigungsplatten (B) zu entfernen (siehe Skizze).
3. Benutzen Sie die Befestigungsplatten als Schablone für die Markierung der Bohrlöcher.
4. Bohren Sie die passenden Dübel-Löcher in die markierten Stellen an der Wand (mindestens je 2). Achten Sie darauf, dass die Löcher nicht zu tief gebohrt werden. Die beiliegenden Dübel sind für normale Betonwände vorgesehen. Sollten Sie andere Wände haben, verwenden Sie bitte geeignete Dübel aus dem Fachmarkt.
5. Stecken Sie die Dübel in die Löcher und achten Sie darauf, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
6. Nehmen Sie die Befestigungsplatten (B) und befestigen Sie diese mit den beiliegenden Schrauben an der Wand. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsplatten waagrecht ausgerichtet sind. Kontrollieren Sie, ob die Platten fest an der Wand sitzen. Der Spiegel kann alternativ auch bohrlos mit dem DEUSENFELD Klebeset #UKS montiert werden. Beachten Sie bitte die separate Anleitung des Klebesets
7. Möchten Sie den Spiegel direkt an ein 230V Stromnetz anschließen ohne das Spiralkabel mit dem EU-Schutzkontaktstecker zu nutzen, so entfernen Sie das Spiralkabel laut Skizze. Der Stromanschluss muss durch einen Elektriker erfolgen. Das Kabelloch kann durch die separat erhältliche DEUSENFELD Abdeckverschraubung #VKS verschlossen werden
8. Setzen Sie den Spiegel samt Wandgehäuse vorsichtig auf die Befestigungsplatte.
9. Befestigen Sie nun die Wandgehäuse (D) indem Sie die Inbusschrauben (A) an der Unterseite der Wandgehäuse festziehen. Achten Sie darauf, dass die Wandgehäuse bündig an der Wand sitzen und sich nicht bewegen lassen. Benutzen Sie keine Werkzeuge, welche die Oberfläche der Spiegelteile zerkratzen könnten !

