


Verwendungs-und Pflegehinweise:

- Entfernen Sie Flecken, Spritzer und Tropfen ausschließlich mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger, Chemikalien oder Scheuerschwämme.
- Benutzen Sie kein Haarspray in unmittelbarer Nähe des Spiegels, da dies die Oberfläche beschädigen kann.
- Kosmetika- und Fettrückstände können mit einem leicht befeuchteten Mikrofasertuch oder Fensterleder ohne Reinigungsmittel entfernt werden.
- Hängen Sie keine Gegenstände an den Spiegel oder Arme.
- Der Spiegel darf niemals in direkten Kontakt mit Wasser oder starkem Wasserdampf (z. B. Dampfdusche) kommen.
- Verwenden Sie ausschließlich Original DEUSENFELD Ersatzteile.
- Es wird keine Haftung für Material- oder Oberflächenschäden übernommen, die durch unsachgemäße Montage, Behandlung oder Pflege entstanden sind.

ACHTUNG ! WICHTIGER SICHERHEITS-HINWEIS !

Montieren Sie den Spiegel nicht dort, wo direktes Sonnenlicht auf die Vergrößerungsscheibe trifft !
Es kann Brandgefahr für in der Nähe positionierte Gegenstände durch gebündelte Licht-Reflexionen bestehen !



www.deusenfeld.de

DEUSENFELD Maedje KG
Ing.-Honnef-Straße 7
21509 Glinde / Germany

Spiegel:

Bitte entsorgen Sie den Spiegel nicht mit dem Hausmüll, sondern bringen Sie den Spiegel zur Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz zu den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z.B. kommunale Sammelstellen / Recyclinghöfe / Fachhandel).
Durch die fachgerechte Entsorgung helfen Sie mit, Ressourcen zu schützen und vermeiden mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Verkaufsstelle des Produktes

© DEUSENFELD



MONTAGE- und PFLEGEANLEITUNG

Doppel-Wand-Kosmetikspiegel mit 3-fach Gelenkarm

KW523C / KW723C / KW1023C

www.deusenfeld.de

Vielen Dank

für den Erwerb dieses hochwertigen Deusenfeld Doppel-Wand-Kosmetikspiegels mit 3-fach Gelenkarm.
Um lange Freude an diesem Spiegel zu haben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise und Montageschritte.

Montage

1. Entfernen Sie den Spiegel vorsichtig aus der Verpackung.
2. Lösen Sie die Inbusschrauben **(A)** von dem Wandgehäuse **(B)**, um die Befestigungsplatte **(C)** zu entfernen.
3. **Der Spiegel kann alternativ auch bohrlos mit dem separat erhältlichen DEUSENFELD Klebeset #UKS montiert werden. Beachten Sie die Anleitung des Klebers.**
4. Benutzen Sie die Befestigungsplatte **(C)** als Schablone für die Markierung der Bohrlöcher.
5. Bohren Sie die passenden Dübel-Löcher in die markierten Stellen an der Wand und stecken Sie die Dübel ein. Achten Sie darauf, dass die Löcher nicht zu tief gebohrt werden. Die beiliegenden Dübel sind für normale Betonwände vorgesehen. Sollten Sie andere Wände haben, verwenden Sie bitte geeignete Dübel aus dem Fachhandel.
7. Nehmen Sie die Befestigungsplatte **(C)** und befestigen Sie diese mit den beiliegenden Schrauben an der Wand. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsplatte richtig ausgerichtet ist. Kontrollieren Sie, ob die Befestigungsplatte fest an der Wand sitzt.
8. Setzen Sie den Spiegel samt Wandgehäuse **(B)** vorsichtig auf die Befestigungsplatte.
9. Befestigen Sie nun das Wandgehäuse **(B)**, indem Sie die Inbusschrauben **(A)** in die Gewindelöcher drehen. Achten Sie darauf, dass das Wandgehäuse bündig an der Wand sitzt und sich nicht bewegen lässt. Benutzen Sie keine Werkzeuge, welche die Oberfläche der Spiegelteile zerkratzen könnten !

